

CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.


How can we help you? To reach our customer service, visit [sauder.com/officeservice](https://www.sauder.com/officeservice) to chat with a live rep or email us.

Prefer the phone? Give us a ring at 877-996-7539.

Our award-winning team is available Monday-Friday - 9 a.m. to 5:30 p.m. EST (except holidays).

worksense[™]
by Sauder

BERGEN CIRCLE COLLECTION



Lateral File

Kiln Acacia finish | **Model 427464**

Sauder.com

Share your journey!



NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-14
Français pg 15-17
Español pg 18-20


Lot # **570542**
Purchased: _____

07/29/21


Table of Contents

Assembly Tools Required

Part Identification	3
Hardware Identification	4
Assembly Steps	5-14
Français	15-17
Español	18-20
Safety	21-22
Warranty	23




No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size



Adjustable Wrench


Part Identification

Now you know
our ABCs.



⚠ While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.


A	LATERAL FILE (1)
B	TOP DRAWER (1)
C	BOTTOM DRAWER (1)
G	LEG (2)
H	BRACE (2)




Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


1 REAR FILE GLIDE - 2




2 LEFT FILE GLIDE - 2




3 RIGHT FILE GLIDE - 2




4 FILE HANGER - 4




5 LOCK PACK - 1




6 PULL - 2




7 L-WRENCH - 1




8 1-9/16" HEX HEAD SCREW - 4




9 13/16" MACHINE SCREW - 4



10 LOCK PIN - 1



11 1/2" HEX HEAD SCREW - 4



Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/service/tips
Find the numbered video or scan the QR code.


7




- Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- Remove the DRAWERS from the unit by separating the EXTENSION SLIDES from the EXTENSION RAILS as shown in the upper diagram below. Be prepared, the parts are greasy.



Some assembly
(and snacks) required.






Push the black lever in and pull the SLIDE from the RAIL.




Step 2

- Fasten the BRACES (H) to the LEGS (G). Tighten four 1/2" HEX HEAD SCREWS (11) using the L-WRENCH (7).
- NOTE:** You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.




Step 3

- ✚ Carefully turn your unit onto its back edges.
- ✚ Fasten the LEGS (G) to the LATERAL FILE (A). Tighten four 1-9/16" HEX HEAD SCREWS (8) using the L-WRENCH (7).
- ✚ **NOTE:** You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.



Step 4

- Fasten one of the PULLS (6) to the TOP DRAWER (B). Use two 13/16" MACHINE SCREWS (9).
- Repeat this step for the BOTTOM DRAWER.




Step 5

- ✚ Push the FILE GLIDES (1, 2, and 3) and FILE HANGERS (4) onto the TOP DRAWER (B) exactly as shown.
- ✚ Repeat this step for the BOTTOM DRAWER.




Now might be a good time to refresh your drink.




Step 6

- Fasten the LOCK PACK (5) to the BOTTOM DRAWER (C) in the exact order shown. It is important to be sure the CAM points as shown.
- NOTE:** Turn the KEY clockwise to lock.




Step 7

- Turn the LOCK PIN (10) into the LATERAL FILE (A).



Step 8

- ✚ Pull the lower wing of the INTERLOCK MECHANISM forward until it clicks into place.
- ✚ To insert the lower drawer into your unit, line up the EXTENSION SLIDES on the drawers with the EXTENSION RAILS on the unit and push the drawer into the unit until the drawer it is fully inserted.




Step 9

- ✚ Pull the upper wing of the INTERLOCK MECHANISM forward until it clicks into place.
- ✚ Insert the upper drawer by lining up the EXTENSION SLIDES on the upper drawer with the EXTENSION RAILS on the unit. Push the drawer in until it is fully inserted.



Almost time to celebrate! With a nap.




Step 10

📌 **NOTE:** Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.

📌 This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.

★ **And to celebrate, why not share your success story at sauder.com or**     



Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT **D'IMPORTANTES** INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS CONTACTER EN PREMIER

AVANT D'EFFECTUER TOUT RETOUR AU MAGASIN.

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). Composez ce numéro d'appel gratuit:

877-996-7539

Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à 5:30 heures du soir (horaire Côte Est) (sauf jours fériés)

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat : _____

LISTE DE PIÈCES			LISTE DE PIÈCES		
REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	CLASSEUR LATÉRAL.....	1	1	ARMATURE ARRIÈRE POUR DOSSIERS.....	2
B	TIROIR SUPÉRIEUR.....	1	2	ARMATURE GAUCHE POUR DOSSIERS.....	2
C	TIROIR INFÉRIEUR.....	1	3	ARMATURE DROITE POUR DOSSIERS.....	2
G	PIED.....	2	4	SUPPORT POUR DOSSIERS.....	4
H	ENTRETOISE.....	2	5	JEU DE SERRURE.....	1
			6	POIGNÉE.....	2
			7	CLÉ EN L.....	1
			8	VIS TÊTE HEX 40 mm.....	4
			9	VIS À MÉTAUX 20,5 mm.....	4
			10	GOUPILLE DE VERROUILLAGE.....	1
			11	VIS TÊTE HEX 13 mm.....	4

ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Retirer les TIROIRS de l'unité en séparant les COULISSES D'EXTENSION des GLISSIÈRES D'EXTENSION comme l'indique le schéma supérieur ci-dessous. Faire attention car les pièces sont graissées.

ÉTAPE 2

Fixer les ENTRETOISES (H) aux PIEDS (G). Serrer quatre VIS TÊTE HEX 13 mm (11) à l'aide de la CLÉ EN L (7).

REMARQUE: Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 3

Avec précaution, retourner l'élément sur ses bords arrière.

Fixer les PIEDS (G) au CLASSEUR LATÉRAL (A). Serrer quatre VIS TÊTE HEX 40 mm (8) à l'aide de la CLÉ EN L (7).

REMARQUE: Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 4

Fixer l'une des POIGNÉES (6) au TIROIR SUPÉRIEUR (B). Utiliser deux VIS À MÉTAUX 20,5 mm (9).

Répéter cette étape pour le TIROIR INFÉRIEUR.

ÉTAPE 5

Enfoncer les ARMATURES POUR DOSSIERS (1, 2 et 3) et les SUPPORTS POUR DOSSIERS (4) sur le TIROIR SUPÉRIEUR (B) exactement comme il l'est indiqué.

Répéter cette étape pour le TIROIR INFÉRIEUR.

ÉTAPE 6

Fixer le JEU DE SERRURE (5) au TIROIR INFÉRIEUR (C) dans l'ordre exact indiqué. Il est important de vérifier que la CAME est dirigée exactement comme l'indique le schéma.

REMARQUE: Faire tourner la CLÉ dans le sens des aiguilles d'une montre pour verrouiller.

ÉTAPE 7

Faire tourner la GOUPILLE DE VERROUILLAGE (10) dans le CLASSEUR LATÉRAL (A).

ÉTAPE 8

Tirer l'aile inférieure du MÉCANISME DE VERROUILLAGE vers l'avant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

Pour insérer le tiroir inférieur dans l'élément, aligner les COULISSES D'EXTENSION des tiroirs sur les GLISSIÈRES D'EXTENSION de l'élément et enfoncer le tiroir dans l'élément jusqu'à ce que le tiroir soit complètement inséré.

ÉTAPE 9

Tirer l'aile supérieure du MÉCANISME DE VERROUILLAGE vers l'avant jusqu'à ce qu'elle s'enclenche en place.

Insérer le tiroir supérieur en alignant les COULISSES D'EXTENSION sur le tiroir supérieur avec les GLISSIÈRES D'EXTENSION sur l'unité. Enfoncer le tiroir dans l'unité jusqu'à ce que le tiroir soit complètement inséré.

ÉTAPE 10

REMARQUE: Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

**CONTÁCTENOS PRIMERO
ANTES DE HACER DEVOLUCIONES A LA TIENDA.**

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). Llame este número sin cargo:

877-996-7539

Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.

**Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura. Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. lote: _____

Fecha de compra: _____

LISTA DE PARTES			LISTA DE PARTES		
ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD	ITEM	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	ARCHIVERO LATERAL.....	1	1	CORRIMIENTO TRASERO DE ARCHIVERO.....	2
B	CAJÓN SUPERIOR.....	1	2	CORRIMIENTO IZQUIERDO DE ARCHIVERO.....	2
C	CAJÓN INFERIOR.....	1	3	CORRIMIENTO DERECHO DE ARCHIVERO.....	2
G	PATA.....	2	4	SOPORTE DE ARCHIVERO.....	4
H	RIOSTRA.....	2	5	PAQUETE DE CERRADURA.....	1
			6	TIRADOR.....	2
			7	LLAVE EN L.....	1
			8	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL de 40 mm.....	4
			9	TORNILLO PARA METAL de 20,5 mm.....	4
			10	PASADOR DE BLOQUEO.....	1
			11	TORNILLO DE CABEZA HEXAGONAL de 13 mm.....	4

PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Retire los CAJONES de la unidad separando las CORREDERAS DE EXTENSIÓN de los RIELES DE EXTENSIÓN como se muestra en el diagrama superior más abajo. Prepárese, las piezas son grasientas.

PASO 2

Fije las RIOSTRAS (H) a las PATAS (G). Apriete cuatro TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL de 13 mm (11) utilizando la LLAVE EN L (7).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 3

Cuidadosamente vuelva la unidad al revés para que repose sobre los bordes posteriores.

Fije las PATAS (G) al ARCHIVERO LATERAL (A). Apriete cuatro TORNILLOS DE CABEZA HEXAGONAL de 40 mm (8) utilizando la LLAVE EN L (7).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 4

Fije uno de los TIRADORES (6) al CAJÓN SUPERIOR (B). Utilice dos TORNILLOS PARA METAL de 20,5 mm (9).

Repita este paso para el CAJÓN INFERIOR.

PASO 5

Empuje los CORRIMIENTOS DE ARCHIVERO (1, 2 y 3) y los SOPORTES DE ARCHIVERO (4) sobre el CAJÓN SUPERIOR (B) exactamente como se muestra.

Repita este paso para el CAJÓN INFERIOR.

PASO 6

Fije el PAQUETE CON CERRADURA (5) al CAJÓN INFERIOR (C) en el orden exacto indicado. Es importante asegurarse de que la LEVA esté apuntando hacia la dirección correspondiente tal como se indica.

NOTA: Gire la LLAVE en dirección de las manecillas del reloj.

PASO 7

Atornille el PASADOR DE BLOQUEO (10) en el ARCHIVERO LATERAL (A).

PASO 8

Tire el ala inferior del MECANISMO DE UNIÓN hacia adelante hasta que encaje en su lugar.

Para insertar el cajón inferior dentro de la unidad, alinee las CORREDERAS DE EXTENSIÓN sujetadas a los cajones con los RIELES DE EXTENSIÓN sujetados a la unidad y empuje el cajón dentro de la unidad hasta que el cajón está completamente insertado.

PASO 9

Tire el ala superior del MECANISMO DE UNIÓN hacia adelante hasta que encaje en su lugar.

Inserte el cajón superior alineando las CORREDERAS DE EXTENSIÓN del cajón superior con los RIELES DE EXTENSIÓN de la unidad. Empuje el cajón hasta que el cajón está completamente insertado.

PASO 10

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.

CAUTION

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. Carefully read the following chart.

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
<ul style="list-style-type: none">Overloaded drawers.	<ul style="list-style-type: none">Risk of injury.Top-heavy furniture can tip over.Overloaded drawers can break.	<ul style="list-style-type: none">Never exceed the weight limits shown in the instructions.Work from bottom to top when loading drawers. Place the heavier items in the lower drawer.
<ul style="list-style-type: none">Improperly moving furniture.	<ul style="list-style-type: none">Furniture can tip over or break if improperly moved.Physical injury. Furniture can be very heavy.	<ul style="list-style-type: none">Unload drawers from top to bottom before moving the lateral file.Do not push furniture, especially on a carpeted floor. Have a friend help you lift the item and set it in place.
<ul style="list-style-type: none">Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	<ul style="list-style-type: none">Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	<ul style="list-style-type: none">This product is not designed to support a television.

ATTENTION

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. Lire attentivement le tableau suivant.

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
<ul style="list-style-type: none">Tiroirs surchargés.	<ul style="list-style-type: none">Risque de blessure.Du mobilier mal équilibré risque de se renverser.Des tiroirs surchargés risqueraient de casser.	<ul style="list-style-type: none">Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions.Pour charger les tiroirs, commencer par remplir celui du bas pour finir par celui du haut. Placer les objets les plus lourds dans le tiroir inférieur.
<ul style="list-style-type: none">Déplacement inadéquat d'un mobilier.	<ul style="list-style-type: none">Le mobilier risque de se renverser ou de casser en cas de déplacement inadéquat.Blessure physique. Le mobilier peut être très lourd.	<ul style="list-style-type: none">Décharger les tiroirs en commençant par celui du haut avant de déplacer le Classeur Latéral.Ne pas pousser le mobilier, surtout sur la moquette. Se faire aider par une autre personne pour soulever l'élément et le mettre en place.
<ul style="list-style-type: none">Il est dangereux utiliser un meuble que n'est pas conçu pour supporter un téléviseur.	<ul style="list-style-type: none">Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être très lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	<ul style="list-style-type: none">Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

⚠ PRECAUCIÓN

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. Cuidadosamente lea la tabla a continuación.

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
<ul style="list-style-type: none">• Cajones sobrecargados.	<ul style="list-style-type: none">• Riesgo de lesiones.• La caída de mobiliario inestable.• Los cajones sobrecargados pueden romperse.	<ul style="list-style-type: none">• Nunca exceda los límites de peso indicados en las instrucciones.• Para cargar los cajones trabaje desde abajo hacia arriba. Coloque los artículos más pesados en el cajón inferior.
<ul style="list-style-type: none">• Mover el mobiliario incorrectamente.	<ul style="list-style-type: none">• La inclinación o rotura del mobiliario es posible si se mueve de manera inadecuada.• Lesión física. El mobiliario puede ser muy pesado.	<ul style="list-style-type: none">• Descargue los cajones desde arriba hacia abajo antes de mover el archivero lateral.• No empuje la unidad, especialmente sobre un piso alfombrado. Pida la ayuda de otra persona en levantar la unidad y colocarla en lugar.
<ul style="list-style-type: none">• Es peligroso colocar los televisores sobre unidades de mobiliario que no están diseñadas para soportar un televisor.	<ul style="list-style-type: none">• Riesgo de lesiones o la muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y hacerlos propensos a volcarse hacia adelante.	<ul style="list-style-type: none">• Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el periodo de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.445.1527. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.445.1527. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del periodo de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACION HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.445.1527. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and set up of your Worksense office solution was a positive experience and you feel good about the furniture you just built.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO

If you need assistance, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at **877-996-7539** Monday-Friday 9 a.m. to 5:30 p.m. EST (except holidays) or at **sauder.com/officeservice**.

Register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours per day, 7 days per week to register your product, access assembly tips and view other Sauder products. www.sauder.com/officeservice



We would love to hear your opinion. Rate and review your Worksense office furniture solution on our website.



Make some connections.
Share the story of your new office.



General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Global Sourcing Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured for:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____

worksense™
by Sauder