


CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Visit sauder.com/service to order replacement parts, view video assembly tips, or chat with a live rep.
Prefer the phone? Give us a ring at 1-800-445-1527.

Customer Service is available Monday-Friday - 9 a.m. to 5:30 p.m. EST (except holidays)



For things 'n such.

Library Base

Rollingwood Collection | Model 431439

Sauder.com

NOTE: THIS INSTRUCTION BOOKLET CONTAINS **IMPORTANT** SAFETY INFORMATION.

PLEASE READ AND KEEP FOR FUTURE REFERENCE.

English pg 1-39
Français pg 40-44
Español pg 45-49

Lot # 580092
Purchased: _____

03/24/22


Share your journey!




Table of Contents

Assembly Tools Required

Part Identification	3
Hardware Identification	4
Hardware Usage Guide	5
Assembly Steps	6-39
Français	40-44
Español	45-49
Safety	50
Warranty	51




No. 2 Phillips Screwdriver
Tip Shown Actual Size



Hammer
Not actual size 😊


Part Identification

Now you know
our ABCs.



While not all parts are labeled, some of the parts will have a label or an inked letter on the edge to help distinguish similar parts from each other. Use this part identification to help identify similar parts.







A	TOP (1)	L	FRONT END MOLDING (2)	X	DRAWER BOTTOM (1)
B	BOTTOM (1)	M	REAR END MOLDING (2)	Y	DRAWER BRACE (1)
C	BACK (1)	O	TOP MOLDING (1)	Z	SHELF MOLDING (1)
D	LEFT END (1)	Q	RIGHT DRAWER SIDE (1)	AA	SIDE SKIRT (2)
E	RIGHT END (1)	T	DRAWER FRONT (1)	BB	RIGHT FRONT/LEFT REAR SKIRT (2)
G	DOOR (2)	U	LEFT DRAWER SIDE (1)	CC	LEFT FRONT/RIGHT REAR SKIRT (2)
H	ADJUSTABLE SHELF (1)	W	DRAWER BACK (1)		



Hardware Identification

† Screws are shown actual size. You may receive extra hardware with your unit.


(EXTENSION SET SHOWN SEPARATED)




Hardware Usage Guide

HOW TO USE A HIDDEN CAM & CAM SCREW OR CAM DOWEL


1. NOTE: Various CAM SCREWS or a CAM DOWEL may be used.



Turn the CAM SCREW or gently tap the CAM DOWEL until the shoulder is against the surface of the part.




2.



3.

Insert the CAM SCREW or CAM DOWEL into the HIDDEN CAM. Tighten the HIDDEN CAM.




Step 1

Look for this icon. It means a video assembly tip is available at www.sauder.com/service/tips
Find the numbered video or scan the QR code.




- ✚ Assemble your unit on a carpeted floor or on the empty carton to avoid scratching your unit or the floor.
- ✚ Push seven LARGE HIDDEN CAMS (3) into the RIGHT END (E).
- ✚ Insert eight WOOD DOWELS (5) into the edges of the RIGHT END (E).



Step 2


- Fasten two HINGE BRACKETS (12) to the RIGHT END (E) exactly as shown. Use the SCREWS in the BRACKETS.



Step 3




- Turn five CAM SCREWS (4) into one FRONT END MOLDING (L) and one REAR END MOLDING (M).



Step 4




- ⚡ Fasten the END MOLDINGS (L and M) to the RIGHT END (E). Tighten five HIDDEN CAMS.
- ⚡ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the END insert into the MOLDINGS.





Step 5



- ✦ Separate the EXTENSION SLIDES (2) from the EXTENSION RAILS (1) as shown in the upper diagram below. Be prepared, the parts are greasy.
- ✦ Fasten one EXTENSION RAIL (1) to the RIGHT END (E). Use three 1/2" PAN HEAD SCREWS (21).
- ✦ **NOTE:** For the EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the EXTENSION RAIL in to find the other holes that line up with the holes in the END. Turn a SCREW into these holes.
- ✦ **NOTE:** The EXTENSION SLIDES will be used later for the DRAWER.





Push the black lever and pull the SLIDE from the RAIL.



Step 6



- ✚ Turn seven CAM SCREWS (4) into the TOP (A).
- ✚ Push three LARGE HIDDEN CAMS (3) into the TOP MOLDING (O).
- ✚ Insert two WOOD DOWELS (5) into the TOP MOLDING (O).




Step 7



⚡ Fasten the TOP MOLDING (O) to the TOP (A). Tighten three HIDDEN CAMS.

⚡ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the MOLDING insert into the TOP.



Step 8




⚡ Fasten the RIGHT END (E) to the TOP (A). Tighten two HIDDEN CAMS.

⚡ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the END insert into the TOP.




Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.



Step 9




- ✚ Push seven LARGE HIDDEN CAMS (3) into the LEFT END (D).
- ✚ Insert eight WOOD DOWELS (5) into the edges of the LEFT END (D).



Step 10


- Fasten two HINGE BRACKETS (12) to the LEFT END (D) exactly as shown. Use the SCREWS in the BRACKETS.



Step 11




- Turn five CAM SCREWS (4) into the remaining FRONT END MOLDING (L) and REAR END MOLDING (M).



Step 12




- Fasten the END MOLDINGS (L and M) to the LEFT END (D). Tighten five HIDDEN CAMS.
- NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the END insert into the MOLDINGS.



Step 13




- Fasten the remaining EXTENSION RAIL (1) to the LEFT END (D). Use three 1/2" PAN HEAD SCREWS (21).
- NOTE:** For the EXTENSION RAIL, turn a SCREW into the hole shown in the enlarged diagram. Then, slide the inner cartridge of the EXTENSION RAIL in to find the other holes that line up with the holes in the END. Turn a SCREW into these holes.



Step 14



- ⚡ Fasten the LEFT END (D) to the TOP (A). Tighten two HIDDEN CAMS.
- ⚡ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the END insert into the TOP.




Step 15



Turn eight CAMS SCREWS (4) into the BOTTOM (B).




Don't worry. It isn't Rome. This can be built in a day.



Step 16

Fasten the BOTTOM (B) to the ENDS (D and E). Use four 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (18).


NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the ENDS insert into the BOTTOM.



Step 17




- ✚ Push four LARGE HIDDEN CAMS (3) into one of the SIDE SKIRTS (AA).
- ✚ Insert four WOOD DOWELS (5) into the SIDE SKIRT (AA).
- ✚ Repeat this step for the remaining SIDE SKIRT (AA).



Step 18



- ✚ Push two LARGE HIDDEN CAMS (3) into one set of SKIRTS (BB and CC).
- ✚ Insert two WOOD DOWELS (5) into the edges of the SKIRTS (BB and CC).
- ✚ Turn two CAM SCREWS (4) into the SKIRTS (BB and CC).
- ✚ Repeat this step for the remaining set of SKIRTS (BB and CC).




Step 19



Fasten the SKIRTS (BB and CC) to the SIDES SKIRTS (AA).
Tighten four HIDDEN CAMS.

NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the SIDE SKIRTS insert into the SKIRTS.




Step 20



✚ Fasten the SKIRTS (AA, BB, and CC) to the BOTTOM (B).
Tighten eight HIDDEN CAMS.

✚ NOTE: Be sure the WOOD DOWELS in the SKIRTS insert into the BOTTOM.




Step 21



- ✚ Carefully turn your unit over onto its front edges. Unfold the BACK (C) and lay it over your unit.
- ✚ Make the bottom edge of the BACK (C) even with the bottom surface of the BOTTOM (B). Then, make equal margins along the side edges of the BACK (C). Push on opposite corners of your unit if needed to make it "square".
- ✚ Fasten the BACK (C) to your unit using the NAILS (17).





Do not stand the unit upright without the BACK fastened. The unit may collapse.



Step 22




- Push six SMALL HIDDEN CAMS (6) into the DRAWER SIDES (Q and U) and DRAWER BRACE (Y).
- Turn six DRAWER CAM SCREWS (7) into the DRAWER FRONT (T).



Step 23




- Fasten the DRAWER SIDES (Q and U) and DRAWER BRACE (Y) to the DRAWER FRONT (T). Tighten six HIDDEN CAMS.




Step 24

- ✦ Slide the DRAWER BOTTOM (X) into the grooves in the DRAWER SIDES (Q and U) and DRAWER FRONT (T).
- ✦ Fasten the DRAWER BACK (W) to the DRAWER SIDES (Q and U) and DRAWER BRACE (Y). Use six 1-1/2" FLAT HEAD SCREWS (18).
- ✦ NOTE: You should start each SCREW a few turns before completely tightening any of them.




Step 25

- Fasten the KNOB (11) to the DRAWER FRONT (T). Use one 1-3/16" MACHINE SCREW (19).







Step 26

- Fasten the EXTENSION SLIDES (2) to the DRAWER SIDES (Q and U). Use six 1/2" PAN HEAD SCREWS (21) in the holes shown.



Step 27



- ✚ Carefully stand your unit upright.
- ✚ To insert the drawer into your unit, line up the EXTENSION SLIDES on the drawer with the EXTENSION RAILS on the unit and push the drawer into the unit until the drawer is fully inserted. The drawer will push in hard until it is all the way in, then it will slide in and out easier.



Step 28





- ✚ Push three LARGE HIDDEN CAMS (3) into the ADJUSTABLE SHELF (H).
- ✚ Insert two WOOD DOWELS (5) into the edge of the ADJUSTABLE SHELF (H).
- ✚ Turn three CAM SCREWS (4) into the SHELF MOLDING (Z).



Step 29




- Fasten the SHELF MOLDING (Z) to the ADJUSTABLE SHELF (H). Tighten three HIDDEN CAMS.
- NOTE:** Be sure the WOOD DOWELS in the SHELF insert into the MOLDING.




Step 30

- Push a RUBBER SLEEVE (9) over one end of each METAL PIN (8). Insert the METAL PINS into the hole locations of your choice in the ENDS (D and E). Set the ADJUSTABLE SHELF (H) onto the METAL PINS.




Step 31

- Fasten four HINGES (13) to the DOORS (G). Use eight 1/2" FLAT HEAD SCREWS (22).



Step 32


- Fasten one of the DOORS (G) to the RIGHT END (E) as shown. Slide the HINGES, which are attached to your DOOR, onto the HINGE BRACKETS on the END. Secure the DOOR with the MOUNTING SCREW on the HINGE BRACKET.
- Repeat this step for the other DOOR.








Step 33




- Fasten the PULLS (10) to the DOORS (G). Use four 3/4" MACHINE SCREWS (20).
- Refer to the enlarged diagram to identify the parts on the HINGE.
- The DOOR may need some adjustments. Follow the text below to make needed adjustments.
- DOOR ADJUSTMENTS:
 - To adjust the DOOR from side to side (horizontal), turn the adjusting screw in or out.
 - To adjust the DOOR up and down (vertical), loosen both vertical adjustment screws. Move the DOOR up or down to the desired location. Tighten the screws after making adjustments.
 - To adjust the DOOR in or out (depth), loosen the mounting screw one turn and move the DOOR in or out, as needed. Tighten the mounting screw after making adjustments.



Step 34

- ✚ If you are not fastening a hutch to your unit, peel APPLIQUES from the SMALL APPLIQUE CARD (16) and stick them onto each hole in the back edge of the TOP (A).
 - ✚ Peel BUMPERS from the BUMPER CARD (14) and stick them onto the SHELF MOLDING (Z) where the DOORS (G) will come into contact with the SHELF MOLDING.
 - ✚ Peel APPLIQUES from the LARGE APPLIQUE CARDS (15) and stick them onto each visible HIDDEN CAM.
 - ✚ NOTE: Please read the back pages of the instruction booklet for important safety information.
 - ✚ This completes assembly. Clean with a damp cloth. Wipe dry.
- ★ And to celebrate, why not share your success story at sauder.com or     



Utilisez les instructions d'assemblage en français avec les schémas étape par étape du manuel d'instruction en anglais. Chaque étape en français correspond à la même étape en anglais. Comparer la "Liste de pièces" ci-dessous avec la "PART IDENTIFICATION" du manuel en anglais pour vous familiariser avec les pièces avant l'assemblage.

REMARQUE : CE MANUEL D'INSTRUCTIONS CONTIENT D'IMPORTANTES INFORMATIONS RELATIVES À LA SÉCURITÉ. À LIRE ET CONSERVER POUR TOUTE RÉFÉRENCE FUTURE.

NOUS CONTACTER EN PREMIER

AVANT D'EFFECTUER TOUT RETOUR AU MAGASIN.

Nous faisons de notre mieux pour nous assurer que votre meuble arrive dans d'excellentes conditions. Nos représentants du service Clientèle sont aimables et prêts à vous aider au cas où une pièce aurait été endommagée ou manquerait (ou si vous aviez besoin d'aide pour l'assemblage). Composez ce numéro d'appel gratuit:

1-800-445-1527

**Du lundi au vendredi, de 9 heures du matin à
5:30 heures du soir (horaire Côte Est)
(sauf jours fériés)**

Si une pièce a besoin d'être remplacée, la pièce de remplacement sera envoyée dans les 48 heures. (Sauf week-ends et jours fériés)

Noter la date d'achat de cet élément et conserver le livret pour future référence. Pour contacter Sauder en ce qui concerne cet élément, faire référence au numéro de lot et numéro de modèle en appelant notre numéro sans frais.

Lot n° : _____

Date de l'achat : _____

LISTE DE PIÈCES			LISTE DE PIÈCES		
REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ	REFERENCE	DESCRIPTION	QUANTITÉ
A	DESSUS.....	1	(ENSEMBLE DE GLISSIÈRE ILLUSTRÉ À PART)		
B	DESSOUS.....	1	1	GLISSIÈRE D'EXTENSION.....	2
C	ARRIÈRE.....	1	2	COULISSE D'EXTENSION.....	2
D	EXTRÉMITÉ GAUCHE.....	1	3	GRANDE EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....	32
E	EXTRÉMITÉ DROITE.....	1	4	VIS D'EXCENTRIQUE.....	32
G	PORTE.....	2	5	CHEVILLE EN BOIS.....	32
H	TABLETTE RÉGLABLE.....	1	6	PETITE EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.....	6
L	MOULURE D'EXTRÉMITÉ AVANT.....	2	7	VIS D'EXCENTRIQUE DE TIROIR.....	6
M	MOULURE D'EXTRÉMITÉ ARRIÈRE.....	2	8	GOUPILLE EN MÉTAL.....	4
O	MOULURE DE DESSUS.....	1	9	MANCHON EN CAOUTCHOUC.....	4
Q	CÔTÉ DROIT DE TIROIR.....	1	10	POIGNÉE.....	2
T	DEVANT DE TIROIR.....	1	11	BOUTON.....	1
U	CÔTÉ GAUCHE DE TIROIR.....	1	12	CONSOLE DE CHARNIÈRE.....	4
W	ARRIÈRE DE TIROIR.....	1	13	CHARNIÈRE.....	4
X	FOND DE TIROIR.....	1	14	FICHE AVEC TAMPONS.....	1
Y	ENTRETOISE DE TIROIR.....	1	15	GRANDE FICHE D'APPLIQUÉS.....	6
Z	MOULURE DE TABLETTE.....	1	16	PETITE FICHE D'APPLIQUÉS.....	1
AA	PLINTE LATÉRALE.....	2	17	CLOU.....	20
BB	PLINTE AVANT DROITE / ARRIÈRE GAUCHE.....	2	18	VIS TÊTE PLATE 38 mm.....	10
CC	PLINTE AVANT GAUCHE / ARRIÈRE DROITE.....	2	19	VIS À MÉTAUX 30 mm.....	1
			20	VIS À MÉTAUX 19 mm.....	4
			21	VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm.....	12
			22	VIS TÊTE PLATE 13 mm.....	8

Guide d'utilisation de la visserie

UTILISATION DE LA EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE ET DE LA VIS D'EXCENTRIQUE OU DE LA CHEVILLE D'EXCENTRIQUE

REMARQUE : Plusieurs VIS D'EXCENTRIQUE ou une CHEVILLE D'EXCENTRIQUE peut être utilisé.

1 Faire tourner la VIS D'EXCENTRIQUE ou taper doucement la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE jusqu'à ce que l'épaulement repose sur la surface de la pièce.

2 Enfoncer un EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE dans la partie. La flèche dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE doit être dirigée vers le trou dans le chant de la planche.

3 Insérer la VIS D'EXCENTRIQUE ou la CHEVILLE D'EXCENTRIQUE dans l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE. Serrer l'EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE.

ÉTAPE 1

Assembler l'élément sur un sol à moquette ou sur le carton vide pour éviter d'endommager l'élément ou le sol.

Enfoncer sept GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (3) dans l'EXTRÉMITÉ DROITE (E).

Insérer huit CHEVILLES EN BOIS (5) dans les bords de l'EXTRÉMITÉ DROITE (E).

ÉTAPE 2

Fixer deux CONSOLES DE CHARNIÈRE (12) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (E) exactement comme il l'est indiqué. Utiliser les VIS dans les CONSOLES.

ÉTAPE 3

Faire tourner cinq VIS D'EXCENTRIQUE (4) dans la MOULURE D'EXTRÉMITÉ AVANT (L) et l'une MOULURE D'EXTRÉMITÉ ARRIÈRE (M).

ÉTAPE 4

Fixer les MOULURES D'EXTRÉMITÉ (L et M) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (E). Serrer cinq EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS de l'EXTRÉMITÉ dans les MOULURES.

ÉTAPE 5

Séparer les COULISSES D'EXTENSION (2) des GLISSIÈRES D'EXTENSION (1) comme l'indique le schéma ci-dessous supérieure. Faire attention car les pièces sont graissées.

Fixer une GLISSIÈRE D'EXTENSION (1) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (E). Utiliser trois VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (21).

REMARQUE : Pour la GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans l'EXTRÉMITÉ. Faire tourner une VIS dans ces trous.

REMARQUE : Les COULISSES D'EXTENSION seront utilisées ultérieurement pour le TIROIR.

ÉTAPE 6

Faire tourner sept VIS D'EXCENTRIQUE (4) dans le DESSUS (A).

Enfoncer trois GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (3) dans la MOULURE DE DESSUS (O).

Insérer deux CHEVILLES EN BOIS (5) dans la MOULURE DE DESSUS (O).

ÉTAPE 7

Fixer la MOULURE DE DESSUS (O) au DESSUS (A). Serrer trois EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS de la MOULURE dans le DESSUS.

ÉTAPE 8

Attention : Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Fixer l'EXTRÉMITÉ DROITE (E) au DESSUS (A). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS de l'EXTRÉMITÉ dans le DESSUS.

ÉTAPE 9

Enfoncer sept GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (3) dans l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (D).

Insérer huit CHEVILLES EN BOIS (5) dans les bords de l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (D).

ÉTAPE 10

Fixer deux CONSOLES DE CHARNIÈRE (12) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (D) exactement comme il l'est indiqué. Utiliser les VIS dans les CONSOLES.

ÉTAPE 11

Faire tourner cinq VIS D'EXCENTRIQUE (4) dans la MOULURE D'EXTRÉMITÉ AVANT (L) restant et la MOULURE D'EXTRÉMITÉ ARRIÈRE (M).

ÉTAPE 12

Fixer les MOULURES D'EXTRÉMITÉ (L et M) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (D). Serrer cinq EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS de l'EXTRÉMITÉ dans les MOULURES.

ÉTAPE 13

Fixer l'autre GLISSIÈRE D'EXTENSION (1) à l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (D). Utiliser trois VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (21).

REMARQUE : Pour la GLISSIÈRE D'EXTENSION, faire tourner une VIS dans le trou indiqué dans le schéma agrandi. Ensuite, enfiler la cartouche interne de la GLISSIÈRE D'EXTENSION vers l'intérieur pour trouver les autres trous qui sont alignés sur les trous dans l'EXTRÉMITÉ. Faire tourner une VIS dans ces trous.

ÉTAPE 14

Fixer l'EXTRÉMITÉ GAUCHE (D) au DESSUS (A). Serrer deux EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS de l'EXTRÉMITÉ dans le DESSUS.

ÉTAPE 15

Faire tourner huit CHEVILLES D'EXCENTRIQUE (4) dans le DESSOUS (B).

ÉTAPE 16

Fixer le DESSOUS (B) aux EXTRÉMITÉS (D et E). Utiliser quatre VIS TÊTE PLATE 38 mm (18).

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS dans les EXTRÉMITÉS dans le DESSOUS.

ÉTAPE 17

Enfoncer quatre GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (3) dans l'une des PLINTHES LATÉRALES (AA).

Insérer quatre CHEVILLES EN BOIS (5) dans la PLINTHE LATÉRALE (AA).

Répéter cette étape pour l'autre PLINTHE LATÉRALE (AA).

ÉTAPE 18

Enfoncer deux GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (3) dans un ensemble de PLINTHES (BB et CC).

Insérer deux CHEVILLES EN BOIS (5) dans les bords des PLINTHES (BB et CC).

Faire tourner deux VIS D'EXCENTRIQUE (4) dans les PLINTHES (BB et CC).

Répéter cette étape pour le jeu de PLINTHES (BB et CC) restant.

ÉTAPE 19

Fixer les PLINTHES (BB et CC) aux PLINTHES LATÉRALES (AA). Serrer quatre EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS des PLINTHES LATÉRALES dans les PLINTHES.

ÉTAPE 20

Fixer les PLINTHES (AA, BB et CC) au DESSOUS (B). Serrer huit EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS dans les PLINTHES dans le DESSOUS.

ÉTAPE 21

Attention : Ne pas relever l'élément dans sa position verticale avant d'avoir fixé l'ARRIÈRE. L'élément risque de s'effondrer.

Avec précaution, retourner l'élément sur ses bords avant. Déplier l'ARRIÈRE (C) et le placer sur l'élément.

Faire le bord inférieur de l'ARRIÈRE (C) à fleur avec la surface inférieure du DESSOUS (B). Ensuite, veiller à avoir des marges égales le long des bords latéraux de l'ARRIÈRE (C). Si besoin est, enfoncer sur les coins opposés de l'unité pour s'assurer d'être « d'équerre ».

Fixer l'ARRIÈRE (C) à l'élément à l'aide des CLOUS (17).

ÉTAPE 22

Enfoncer six PETITES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (6) dans les CÔTÉS DE TIROIR (Q et U) et l'ENTRETOISE DE TIROIR (Y).

Serrer six VIS D'EXCENTRIQUE DE TIROIR (7) dans le DEVANT DE TIROIR (T).

ÉTAPE 23

Fixer les CÔTÉS DE TIROIR (Q et U) et l'ENTRETOISE DE TIROIR (Y) au DEVANT DE TIROIR (T). Serrer six EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

ÉTAPE 24

Enfiler le FOND DE TIROIR (X) dans les rainures des CÔTÉS DE TIROIR (Q et U) et du DEVANT DE TIROIR (T).

Fixer l'ARRIÈRE DE TIROIR (W) aux CÔTÉS DE TIROIR (Q et U) et à l'ENTRETOISE DE TIROIR (Y). Utiliser six VIS TÊTE PLATE 38 mm (18).

REMARQUE : Il est préférable de donner quelques tours de tournevis à chaque VIS avant de les serrer toutes à bloc.

ÉTAPE 25

Fixer le BOUTON (11) au DEVANT DE TIROIR (T). Utiliser une VIS À MÉTAUX 30 mm (19).

ÉTAPE 26

Fixer les COULISSES D'EXTENSION (2) aux CÔTÉS DE TIROIR (Q et U). Utiliser six VIS TÊTE GOUTTE DE SUIF 13 mm (21) dans les trous exacts indiqués.

ÉTAPE 27

Relever, avec précaution, l'élément dans sa position verticale.

Pour insérer le tiroir dans l'élément, aligner les COULISSES D'EXTENSION du tiroir sur les GLISSIÈRES D'EXTENSION de l'élément et enfoncer le tiroir dans l'élément jusqu'à ce que le tiroir soit complètement inséré. Le tiroir offrira une certaine résistance jusqu'à ce qu'il soit complètement inséré dans l'élément, il glissera ensuite sans difficulté.

ÉTAPE 28

Enfoncer trois GRANDES EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES (3) dans la TABLETTE RÉGLABLE (H).

Insérer deux CHEVILLES EN BOIS (5) dans le bord de la TABLETTE RÉGLABLE (H).

Faire tourner trois VIS D'EXCENTRIQUE (4) dans la MOULURE DE TABLETTE (Z).

ÉTAPE 29

Fixer la MOULURE DE TABLETTE (Z) à la TABLETTE RÉGLABLE (H). Serrer trois EXCENTRIQUES ESCAMOTABLES.

REMARQUE : S'assurer d'insérer les CHEVILLES EN BOIS dans la TABLETTE dans la MOULURE.

ÉTAPE 30

Enfoncer un MANCHON EN CAOUTCHOUC (9) sur l'une extrémité de chaque GOUPILLE EN MÉTAL (8). Insérer les GOUPILLES EN MÉTAL dans les trous choisis dans les EXTRÉMITÉS (D et E). Poser la TABLETTE RÉGLABLE (H) sur les GOUPILLES EN MÉTAL.

ÉTAPE 31

Fixer quatre CHARNIÈRES (13) aux PORTES (G). Utiliser huit VIS TÊTE PLATE 13 mm (22).

ÉTAPE 32

Fixer l'une des PORTES (G) à l'EXTRÉMITÉ DROITE (E) comme l'indique le schéma. Enfiler les CHARNIÈRES, fixées à la PORTE, sur les CONSOLES DE CHARNIÈRE situées sur l'EXTRÉMITÉ. Fixer la PORTE à l'aide de la VIS DE MONTAGE sur la CONSOLE DE CHARNIÈRE.

Répéter cette étape pour l'autre PORTE.

ÉTAPE 33

Fixer les POIGNÉES (10) aux PORTES (G). Utiliser quatre VIS À MÉTAUX 19 mm (20).

Consulter le schéma agrandi pour identifier les pièces de CHARNIÈRE.

Il faut peut-être ajuster la PORTE. Suivre les indications ci-dessous pour ajuster.

RÉGLAGES DES PORTES :

Pour ajuster la PORTE latéralement (horizontalement), tourner la vis de réglage vers l'intérieur ou vers l'extérieur.

Pour ajuster la PORTE de haut en bas (verticalement), desserrer les deux vis de réglage. Déplacer la PORTE verticalement à l'emplacement désiré. Serrer les vis après avoir ajusté.

Pour ajuster la PORTE vers l'intérieur ou vers l'extérieur (profondeur), desserrer la vis de montage un tour et déplacer la PORTE vers l'intérieur ou vers l'extérieur. Serrer la vis de montage après avoir ajusté.

ÉTAPE 34

Si on ne pas attache le surmeuble à l'élément, décoller les APPLIQUES de la PETITE FICHE D'APPLIQUÉS (16) et coller les sur chaque trou dans le bord arrière du DESSUS (A).

Décoller les TAMPONS de la FICHE AVEC TAMPONS (14) et les coller sur la MOULURE DE TABLETTE (Z) aux endroits où les PORTES (G) entre en contact avec la MOULURE DE TABLETTE.

Décoller les APPLIQUÉS des GRANDES FICHES D'APPLIQUÉS (15) et coller les sur chaque EXCENTRIQUE ESCAMOTABLE visible.

REMARQUE : Prière de lire les informations importantes sur la sécurité figurant sur les pages arrière du manuel d'instructions.

Ceci complète l'assemblage. Nettoyer avec un tissu humide. Essuyer.

Use estas instrucciones de ensamblaje en español junto con las figuras paso-a-paso provistas en el folleto inglés. Cada paso en español corresponde al mismo paso en inglés. Compare la "Lista de Part" abajo con la "Part Identification" en el folleto en inglés para familiarizarse con Las partes de ensamblaje.

NOTA: ESTE FOLLETO DE INSTRUCCIONES CONTIENE INFORMACIÓN **IMPORTANTE** SOBRE LA SEGURIDAD. POR FAVOR LEA Y GUÁRDELO PARA REFERENCIA EN EL FUTURO.

**CONTÁCTENOS PRIMERO
ANTES DE HACER DEVOLUCIONES A LA TIENDA.**

Tratamos de asegurar que su mueble llega en condición excelente. Nuestros representantes de Servicio al Cliente son amables y listos para ayudarle con servicio rápido y eficiente si una parte está defectuosa o ausente (o si necesita ayuda con el ensamblaje). Llame este número sin cargo:

1-800-445-1527

**Lunes a viernes, 9:00 a.m. - 5:30 p.m.
Hora oficial del Este
(excepto días festivos)**

Si requiere un repuesto de una parte, será enviado dentro de 48 horas (excepto los fines de semana y días festivos)

ITEM	LISTA DE PARTES		ITEM	LISTA DE PARTES	
	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
A	PANEL SUPERIOR.....	1	(JUEGO DE EXTENSIÓN SE MUESTRA POR SEPARADO)		
B	FONDO.....	1	1	RIEL DE EXTENSIÓN.....	2
C	DORSO.....	1	2	CORREDERA DE EXTENSIÓN.....	2
D	EXTREMO IZQUIERDO.....	1	3	EXCÉNTRICO ESCONDIDO GRANDE...	32
E	EXTREMO DERECHO.....	1	4	BIELA DE EXCÉNTRICO.....	32
G	PUERTA.....	2	5	PASADOR DE MADERA.....	32
H	ESTANTE AJUSTABLE.....	1	6	EXCÉNTRICO ESCONDIDO PEQUEÑO...	6
L	MOLDURA DELANTERA DE EXTREMO...	2	7	BIELA DE EXCÉNTRICO DE CAJÓN.....	6
M	MOLDURA POSTERIOR DE EXTREMO...	2	8	ESPIGA DE METAL.....	4
O	MOLDURA DE PANEL SUPERIOR.....	1	9	MANGUITO DE GOMA.....	4
Q	LADO DERECHO DE CAJÓN.....	1	10	TIRADOR.....	2
T	CARA DE CAJÓN.....	1	11	POMO.....	1
U	LADO IZQUIERDO DE CAJÓN.....	1	12	SOPORTE DE BISAGRA.....	4
W	DORSO DE CAJÓN.....	1	13	BISAGRA.....	4
X	FONDO DE CAJÓN.....	1	14	TARJETA CON TOPES.....	1
Y	RIOSTRA DE CAJÓN.....	1	15	TARJETA CON APLICACIONES GRANDE...	6
Z	MOLDURA DE ESTANTE.....	1	16	TARJETA CON APLICACIONES PEQUEÑA..	1
AA	FALDÓN LATERAL.....	2	17	CLAVO.....	20
BB	FALDÓN DERECHO DELANTERO / IZQUIERDO POSTERIOR....	2	18	TORNILLO DE CABEZA PLANA de 38 mm.....	10
CC	FALDÓN IZQUIERDO DELANTERO / DERECHO POSTERIOR....	2	19	TORNILLO PARA METAL de 30 mm.....	1
			20	TORNILLO PARA METAL de 19 mm.....	4
			21	TORNILLO DE CABEZA REDONDA de 13 mm.....	12
			22	TORNILLO DE CABEZA PLANA de 13 mm.....	8

Anote la fecha de comprar esta unidad y guarde el folleto para su referencia futura. Si necesita ponerse en contacto con Sauder en cuanto a esta unidad, refiérase al número de lote y al número de modelo cuando llame a nuestro número gratis.

No. lote: _____

Fecha de compra: _____

Guía de uso de herrajes

CÓMO UTILIZAR EL EXCÉNTRICO ESCONDIDO Y LA BIELA DE EXCÉNTRICO O PASADOR DE EXCÉNTRICO

NOTA: Varias BIELAS DE EXCÉNTRICO o un PASADOR DE EXCÉNTRICO pueden ser utilizados.

1 Gire una BIELA DE EXCÉNTRICO o ligeramente golpee el PASADOR DE EXCÉNTRICO hasta que el resalto repose contra de la parte.

2 Empuje un EXCÉNTRICO ESCONDIDO dentro de la parte. La flecha en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO debe apuntar hacia el agujero en el borde de la tabla.

3 Inserte la BIELA DE EXCÉNTRICO o el PASADOR DE EXCÉNTRICO en el EXCÉNTRICO ESCONDIDO. Apriete el EXCÉNTRICO ESCONDIDO.

PASO 1

Ensamble la unidad sobre un piso alfombrado o sobre el cartón vacío para evitar rayar la unidad o el piso.

Empuje siete EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (3) en el EXTREMO DERECHO (E).

Inserte ocho PASADORES DE MADERA (5) en los bordes del EXTREMO DERECHO (E).

PASO 2

Fije dos SOPORTES DE BISAGRA (12) al EXTREMO DERECHO (E) exactamente como se muestra. Utilice los TORNILLOS en las MÉNSULAS.

PASO 3

Atornille cinco BIELAS DE EXCÉNTRICO (4) en una MOLDURA DELANTERA DE EXTREMO (L) y una MOLDURA POSTERIOR DE EXTREMO (M).

PASO 4

Fije las MOLDURAS DE EXTREMO (L y M) al EXTREMO DERECHO (E). Apriete cinco EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA del EXTREMO se inserten en las MOLDURAS.

PASO 5

Separe las CORREDERAS DE EXTENSIÓN (2) de los RIELES DE EXTENSIÓN (1) como se muestra en el diagrama superior más abajo. Prepárese, las piezas son grasientas.

Fije un RIEL DE EXTENSIÓN (1) al EXTREMO DERECHO (E). Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (21).

NOTA: Para el RIEL DE EXTENSIÓN, atornille un TORNILLO en el agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del EXTREMO. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

NOTA: Las CORREDERAS DE EXTENSIÓN se utilizarán más tarde para el CAJÓN.

PASO 6

Atornille siete BIELAS DE EXCÉNTRICO (4) en el PANEL SUPERIOR (A).

Empuje tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (3) en la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (O).

Inserte dos PASADORES DE MADERA (5) en la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (O).

PASO 7

Fije la MOLDURA DE PANEL SUPERIOR (O) al PANEL SUPERIOR (A). Apriete tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA de la MOLDURA se inserten en el PANEL SUPERIOR.

PASO 8

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Fije el EXTREMO DERECHO (E) al PANEL SUPERIOR (A). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA del EXTREMO se inserten en el PANEL SUPERIOR.

PASO 9

Empuje siete EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (3) en el EXTREMO IZQUIERDO (D).

Inserte ocho PASADORES DE MADERA (5) en los bordes del EXTREMO IZQUIERDO (D).

PASO 10

Fije dos SOPORTES DE BISAGRA (12) al EXTREMO IZQUIERDO (D) exactamente como se muestra. Utilice los TORNILLOS en los SOPORTES.

PASO 11

Atornille cinco BIELAS DE EXCÉNTRICO (4) en la otra MOLDURA DELANTERA DE EXTREMO (L) y una MOLDURA POSTERIOR DE EXTREMO (M).

PASO 12

Fije las MOLDURAS DE EXTREMO (L y M) al EXTREMO IZQUIERDO (D). Apriete cinco EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA del EXTREMO se inserten en las MOLDURAS.

PASO 13

Fije el otro RIEL DE EXTENSIÓN (1) al EXTREMO IZQUIERDO (D). Utilice tres TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (21).

NOTA: Para el RIEL DE EXTENSIÓN, atornille un TORNILLO en el agujero indicado en el diagrama ampliado. A continuación, deslice el cartucho interno del RIEL DE EXTENSIÓN hacia el interior para encontrar los otros agujeros que se alinean con los agujeros del EXTREMO. Atornille un TORNILLO dentro de estos agujeros.

PASO 14

Fije el EXTREMO IZQUIERDO (D) al PANEL SUPERIOR (A). Apriete dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA del EXTREMO se inserten en el PANEL SUPERIOR.

PASO 15

Gire ocho BIELAS DE EXCÉNTRICO (4) en el FONDO (B).

PASO 16

Fije el FONDO (B) a los EXTREMOS (D y E). Utilice cuatro TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 38 mm (18).

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA de los EXTREMOS se inserten en el FONDO.

PASO 17

Empuje cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (3) en uno de los FALDONES LATERALES (AA).

Inserte cuatro PASADORES DE MADERA (5) en el FALDÓN LATERAL (AA).

Repita este paso para el otro FALDÓN LATERAL (AA).

PASO 18

Empuje dos EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (3) en un conjunto de los FALDONES (BB y CC).

Inserte dos PASADORES DE MADERA (5) en los bordes de los FALDONES (BB y CC).

Atornille dos BIELAS DE EXCÉNTRICO (4) en los FALDONES (BB y CC).

Repita este paso para el conjunto restante de FALDONES (BB y CC).

PASO 19

Fije los FALDONES (BB y CC) a los FALDONES LATERALES (AA). Apriete cuatro EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA de los FALDONES LATERALES se inserten en los FALDONES.

PASO 20

Fije los FALDONES (AA, BB y CC) al FONDO (B). Apriete ocho EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA de los FALDONES se inserten en el FONDO.

PASO 21

Precaución: No coloque la unidad en posición vertical hasta que se fije el DORSO. La unidad podría caerse.

Cuidadosamente voltee la unidad para que repose sobre los bordes delanteros. Desdoble el DORSO (C) y colóquelo sobre la unidad.

Hacer que el borde inferior del DORSO (C) nivelado con la superficie inferior del FONDO (B). A continuación, los márgenes a lo largo de los dos bordes laterales del DORSO (C) deben estar uniformes. Empuje sobre las esquinas opuestas de la unidad si es requerido para hacerla "cuadrada."

Fije el DORSO (C) a la unidad utilizando los CLAVOS (17).

PASO 22

Empuje seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS PEQUEÑOS (6) en los LADOS DE CAJÓN (Q y U) y la RIOSTRA DE CAJÓN (Y).

Atornille seis BIELAS DE EXCÉNTRICO DE CAJÓN (7) en la CARA DE CAJÓN (T).

PASO 23

Fije los LADOS DE CAJÓN (Q y U) y la RIOSTRA DE CAJÓN (Y) a la CARA DE CAJÓN (T). Apriete seis EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

PASO 24

Deslice el FONDO DE CAJÓN (X) dentro de las ranuras de los LADOS DE CAJÓN (Q y U) y de la CARA DE CAJÓN (T).

Fije el DORSO DE CAJÓN (W) a los LADOS DE CAJÓN (Q y U) y a la RIOSTRA DE CAJÓN (Y). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 38 mm (18).

NOTA: Debe apretar cada TORNILLO unas vueltas antes de apretar cualquier tornillo firmemente.

PASO 25

Fije el POMO (11) a la CARA DE CAJÓN (T). Utilice un TORNILLO PARA METAL de 30 mm (19).

PASO 26

Fije las CORREDERAS DE EXTENSIÓN (2) a los LADOS DE CAJÓN (Q y U). Utilice seis TORNILLOS DE CABEZA REDONDA de 13 mm (21) en los agujeros indicados.

PASO 27

Cuidadosamente ponga la unidad en posición vertical.

Para insertar el cajón dentro de la unidad, alinee las CORREDERAS DE EXTENSIÓN sujetadas al cajón con los RIELES DE EXTENSIÓN sujetados a la unidad y empuje el cajón dentro de la unidad hasta que el cajón esté completamente insertado. El cajón mueve con dificultad hasta que se inserte completamente dentro de la unidad, después deslizará fácilmente hacia dentro y hacia fuera.

PASO 28

Empuje tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS GRANDES (3) en el ESTANTE AJUSTABLE (H).

Inserte dos PASADORES DE MADERA (5) en el borde del ESTANTE AJUSTABLE (H).

Atornille tres BIELAS DE EXCÉNTRICO (4) dentro de la MOLDURA DE ESTANTE (Z).

PASO 29

Fije la MOLDURA DE ESTANTE (Z) al ESTANTE AJUSTABLE (H).
Apriete tres EXCÉNTRICOS ESCONDIDOS.

NOTA: Asegúrese de que los PASADORES DE MADERA del ESTANTE se inserten en la MOLDURA.

PASO 30

Empuje un MANGUITO DE GOMA (9) sobre uno extremo de cada ESPIGA DE METAL (8). Inserte las ESPIGAS DE METAL dentro de los agujeros al nivel preferido de los EXTREMOS (D y E). Coloque el ESTANTE AJUSTABLE (H) sobre las ESPIGAS DE METAL.

PASO 31

Fije cuatro BISAGRAS (13) a las PUERTAS (G). Utilice ocho TORNILLOS DE CABEZA PLANA de 13 mm (22).

PASO 32

Fije una de las PUERTAS (G) al EXTREMO DERECHO (E) como se muestra. Deslice las BISAGRAS, ya sujetadas a la PUERTA, sobre las MÉNSULAS DE BISAGRA sujetadas al EXTREMO. Fije la PUERTA con el TORNILLO DE MONTAJE de la MÉNSULA DE BISAGRA.

Repita este paso para la otra PUERTA.

PASO 33

Fije los TIRADORES (10) a las PUERTAS (G). Utilice cuatro TORNILLOS PARA METAL de 19 mm (20).

Consulte el diagrama ampliado para identificar las piezas de la BISAGRA.

La PUERTA puede requerir ajustes. Siga el texto abajo para hacer los ajustes necesarios.

AJUSTE DE LA PUERTA:

Para ajustar la PUERTA de un lado al otro (horizontalmente), y gire el tornillo de ajuste hacia el interior o hacia el exterior.

Para ajustar la PUERTA hacia arriba o hacia abajo (vertical), afloje los dos tornillos de ajuste. Mueva la PUERTA hacia arriba o hacia abajo a la ubicación deseada. Apriete los tornillos después de hacer los ajustes.

Para ajustar la PUERTA hacia atrás o hacia adelante (profundidad), afloje el tornillo de montaje una vuelta y mueva la PUERTA hacia el interior o hacia el exterior según sea necesario. Apriete el tornillo de montaje después de hacer los ajustes.

PASO 34

Si no está fijando un organizador a su unidad, separe las APLICACIONES de la TARJETA CON APLICACIONES PEQUEÑA (16) y aplique las sobre cada agujero en el borde posterior del PANEL SUPERIOR (A).

Separe los TOPES de la TARJETA CON TOPES (14) y péguelos a la MOLDURA DE ESTANTE (Z) donde las PUERTAS (G) entrarán en contacto con la MOLDURA DE ESTANTE.

Separe las APLICACIONES de las TARJETAS CON APLICACIONES GRANDE (15) y aplique las sobre cada EXCÉNTRICO ESCONDIDO visible.

NOTA: Por favor, lea las páginas de atrás del folleto de instrucciones en cuanto a importante información de seguridad.

Esto completa el ensamblaje. Limpiar con un trapo húmedo. Seque con un paño.

⚠ WARNING

Please use your furniture correctly and safely. Improper use can cause safety hazards, or damage to your furniture or household items. **Carefully read the following chart.**

Look out for:	What can happen:	How to avoid the problem:
<ul style="list-style-type: none">Overloaded drawers or shelves.	<ul style="list-style-type: none">Risk of injury.Top-heavy furniture can tip over.Overloaded drawers or shelves can break.	<ul style="list-style-type: none">Never exceed the weight limits shown in the instructions.Work from bottom to top when loading shelves and drawers. Place the heavier items on the lower shelves or in lower drawers.
<ul style="list-style-type: none">Placing TVs on furniture items that are not designed to support a television is hazardous.	<ul style="list-style-type: none">Risk of injury or death. TVs can be very heavy. Plus the weight and location of the picture tube tends to make TVs unbalanced and prone to tipping forward.	<ul style="list-style-type: none">This product is not designed to support a television.

⚠ AVERTISSEMENT

Prière d'utiliser le mobilier à bon escient et avec prudence. Une mauvaise utilisation peut être à l'origine de risques d'accident ou peut endommager le mobilier et les articles ménagers. **Lire attentivement le tableau suivant.**

À surveiller :	Danger éventuel :	Solution :
<ul style="list-style-type: none">Tiroirs ou tablettes surchargées.	<ul style="list-style-type: none">Risque de blessure.Du mobilier mal équilibré risque de se renverser.Tiroirs ou tablettes surchargées risquent de casser.	<ul style="list-style-type: none">Ne jamais excéder les limites de poids indiquées dans les instructions.Commencer à charger les tablettes et tiroirs à partir du bas et finir au haut. Placer les objets les plus lourds sur les tablettes inférieures ou dans les tiroirs inférieurs.
<ul style="list-style-type: none">Il est dangereux de placer des téléviseurs sur des meubles que ne sont pas prévus à cet effet.	<ul style="list-style-type: none">Risque de blessures graves, voire mortelles. Les téléviseurs peuvent être particulièrement lourds. De plus, le poids et l'emplacement du tube image ont tendance à rendre les téléviseurs instables et enclins à tomber vers l'avant.	<ul style="list-style-type: none">Ce produit n'est pas destiné à supporter un téléviseur.

⚠ ADVERTENCIA

Por favor use el mobiliario correcta y seguramente. El mal uso puede causar riesgos de seguridad o daño a las unidades o artículos domésticos. **Cuidadosamente lea la tabla a continuación.**

Esté alerta de:	Puede ocurrir:	Evitar el problema:
<ul style="list-style-type: none">Cajones o estantes sobrecargados.	<ul style="list-style-type: none">Un riesgo de lesiones.El mobiliario inestable puede volcarse.Los cajones o estantes sobrecargados pueden romperse.	<ul style="list-style-type: none">Nunca exceda los límites de peso indicados en las instrucciones.Para cargar los estantes y cajones, comience al fondo y termine en la parte superior. Coloque los artículos más pesados sobre los estantes inferiores o en los cajones inferiores.
<ul style="list-style-type: none">Es peligroso colocar los televisores sobre muebles que no están diseñados para soportar un televisor.	<ul style="list-style-type: none">Un riesgo de lesiones o la muerte. Los televisores pueden ser muy pesados. Además, el peso y la ubicación del tubo de imagen tienden a causar la inestabilidad de televisores y son propensos a inclinarse hacia adelante.	<ul style="list-style-type: none">Este producto no está diseñado para soportar un televisor.

5-YEAR LIMITED WARRANTY

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provides limited warranty coverage to the original purchaser of this product for a period of five years from the date of purchase against defects in materials or workmanship of Sauder furniture components. As used in this Warranty, "defect" means imperfections in components which substantially impair the utility of the product. This Warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state.

2. There is no warranty coverage for defects or conditions that result from the failure to follow product assembly instructions, information or warnings, misuse or abuse, intentional damage, fire, flood, alteration or modification of the product, or use of the product in a manner inconsistent with its intended use, nor any condition resulting from incorrect or inadequate maintenance, cleaning, or care. There is also no warranty coverage for rented products or any products purchased "used" or "as is", at a distress or going-out-of business sale, or from a liquidator.

3. As the exclusive remedy under this Warranty, Sauder will (at its sole option) repair, replace or refund the value of any defective furniture component. Sauder may require independent confirmation of the claimed defect and proof of purchase. Replacement parts will be warranted for only the remaining period of the original Warranty. SAUDER SHALL HAVE NO LIABILITY FOR ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES OF ANY KIND and all such damages are EXCLUDED FROM THIS WARRANTY, such as loss of use, disassembly, transportation, labor or damage to property on or near the product. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

GARANTIE LIMITÉE DE 5 ANS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) offre une couverture de garantie limitée à l'acheteur initial du présent produit pendant une période de cinq ans à compter de la date d'achat contre tout défaut de matériaux ou de fabrication des composantes de mobilier Sauder. Le mot « défaut », tel qu'il est utilisé sous les termes de la présente garantie, comprend les imperfections des pièces qui empêchent substantiellement l'utilisation du produit. La présente garantie vous donne des droits légaux spécifiques et il est possible que vous ayez des droits supplémentaires variant d'État en État ou de province en province.

2. La présente garantie ne saurait couvrir les défauts ou conditions qui surviendraient à la suite du non respect des instructions, informations ou mises en garde de montage, d'une mauvaise utilisation ou d'un abus, d'un dommage intentionnel, d'un incendie, d'une inondation, d'une altération ou modification du produit, d'une utilisation du produit allant à l'encontre de son usage prévu, ni aucune condition résultant d'une maintenance, d'un nettoyage ou d'un entretien inappropriés ou inadéquats. De plus, il n'existe aucune garantie pour les produits loués ou tous les produits achetés « d'occasion » ou « en l'état », dans le cadre d'une vente aux enchères ou de solde pour cessation de commerce, ou auprès d'un liquidateur.

3. En tant que recours exclusif en vertu de la présente garantie, Sauder réparera, remplacera ou remboursera (sur sa seule décision) la valeur de toute composante de mobilier défectueuse. Sauder peut exiger une confirmation indépendante du défaut revendiqué ainsi qu'une preuve d'achat. Les pièces de rechange seront garanties uniquement pendant la période restante de la garantie originale. SAUDER NE SERA EN AUCUN CAS RESPONSABLE DE TOUT DOMMAGE ACCESSOIRE OU CONSÉCUTIF DE TOUTE SORTIE et lesdits dommages sont EXCLUS DE LA PRÉSENTE GARANTIE, à savoir perte d'utilisation, démontage, transport, main d'œuvre ou dommages matériels sur ou à proximité du produit. Certains États ou provinces ne permettant pas l'exclusion ou la limite aux responsabilités pour dommages accidentels ou consécutifs, la limite ou l'exclusion ci-dessus peut ne pas être applicable.

GARANTÍA LIMITADA DE 5 AÑOS

1. Sauder Woodworking Co. (Sauder®) provee cobertura de garantía limitada al comprador original de este producto por un periodo de cinco años, a partir de la fecha de compra, contra defectos en los materiales o de mano de obra en los componentes de muebles Sauder. Como es utilizado en esta Garantía, "defecto" significa imperfecciones en los componentes que de manera fundamental afecta la utilidad del producto. Esta Garantía le permite a usted ciertos derechos legales, y usted también podría poseer otros derechos adicionales, los cuales varían de estado a estado.

2. No hay cobertura de garantía para defectos o estados que resulten del incumplimiento en seguir las instrucciones, la información o las advertencias sobre el ensamblaje del producto; del uso incorrecto o maltrato, del daño intencional, incendio, inundación, cambio o modificación del producto; o de la utilización del producto de manera contradictoria con el uso para el cual fue fabricado, ni por ningún estado que resulte del mantenimiento, limpieza o cuidado incorrecto o inadecuado. Tampoco no hay cobertura de garantía para los productos rentados o para cualesquiera productos comprados "de uso" o "como está", en una venta de bienes embargados o en una venta por salirse del negocio, o comprados a un liquidador.

3. Como un recurso exclusivo bajo esta Garantía, Sauder (sólo a su opción) reparará, reemplazará o reembolsará el valor de cualquier componente defectuoso de mueble. Sauder puede requerir una confirmación independiente de un defecto reclamado y una prueba de compra. Las piezas de repuesto serán garantizadas solamente por el periodo de tiempo que queda de la Garantía original. SAUDER NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD por NINGÚN DAÑO INCIDENTAL O CONSECUENTE DE NINGÚN TIPO y todos dichos daños SE EXCLUYEN DE ESTA GARANTÍA, tales como pérdida de uso, desensamblaje, transportación, trabajo o daño a la propiedad en o cerca del producto. Algunos estados no permiten la exclusión o limitación de daños incidentales o consecuentes, en tales instancias la limitación o exclusión antes mencionada podría no ser aplicable a usted.

4. This Warranty applies only to warranted defects that first arise and are reported to Sauder within the warranty coverage period. The Warranty cannot be transferred to subsequent owners or users of the product, and it shall be immediately void in the event the product is resold, transferred, leased or rented to any third party or person other than the original purchaser.

5. THERE ARE NO OTHER WARRANTIES APPLICABLE TO THIS PRODUCT. Under the laws of certain states, there may be no implied warranties from Sauder and all implied warranties, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE are disclaimed where allowed by law. TO THE EXTENT ANY IMPLIED WARRANTIES ARE APPLICABLE, ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING ANY IMPLIED WARRANTY OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, ARE LIMITED IN DURATION TO THE DURATION OF THIS EXPRESS WARRANTY or the minimum period allowed by law, whichever is shorter. Some states do not allow limitations on how long an implied Warranty lasts, so the above limitation may not apply to you.

6. For Warranty inquiries or claims, please visit our website www.sauder.com. You can also contact Sauder at 1.800.445.1527. Sauder may require Warranty claims to be submitted in writing to: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Please include your sales receipt or other proof of purchase and a specific description of the product defect.

4. La présente garantie ne s'applique qu'aux défauts garantis qui se produisent pour la première fois et qui sont signalés à Sauder dans les limites de couverture de la garantie. La garantie ne peut pas être transférée à des propriétaires ou utilisateurs subséquents du produit, et sera immédiatement invalidée dans le cas où le produit est revendu, transféré, loué sous bail ou loué à une tierce partie ou personne autre que l'acheteur original.

5. IL N'EXISTE AUCUNE AUTRE GARANTIE EN VIGUEUR POUR LE PRÉSENT PRODUIT. En vertu des lois de certains États ou provinces, il ne peut y avoir de garanties implicites de la part de Sauder et toutes les garanties implicites, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE IMPLICITE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER sont déclinées partout où la loi l'autorise. DANS LA MESURE OÙ TOUTE GARANTIE IMPLICITE EST APPLICABLE, TOUTE GARANTIE IMPLICITE, Y COMPRIS TOUTE GARANTIE DE COMMERCIALITÉ OU D'ADAPTATION À UN USAGE PARTICULIER, EST LIMITÉE À LA DURÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE EXPRESSE ou à la période minimum autorisée par la loi, la période la plus courte étant retenue. Certains États ne permettant pas que des limites soient imposées quant à la durée d'une garantie implicite, la limite ci-dessus peut donc ne pas être applicable.

6. Pour toute question concernant la garantie ou toute demande de réclamation, consulter le site Web www.sauder.com. Il est également possible de contacter Sauder en composant le 1.800.445.1527. Sauder peut exiger de soumettre les demandes de réclamation sous garantie par écrit à : Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Veuillez joindre votre ticket de caisse ou toute autre preuve d'achat ainsi qu'une description spécifique du défaut de produit.

4. Esta Garantía sólo es aplicable a defectos garantizados que primeramente surjan y se informen a Sauder dentro del periodo de cobertura de garantía. La Garantía no puede ser transferida a propietarios o usuarios subsiguientes del producto, y ésta será inmediatamente invalidada en el caso que el producto sea revendido, transferido, arrendado o rentado a cualquier tercero u otra persona que no sea el comprador original.

5. NO HAY OTRA GARANTÍA APLICABLE A ESTE PRODUCTO. Bajo las leyes de ciertos estados, pueden no haber garantías implícitas de Sauder y se hace renuncia de responsabilidad de todas las garantías implícitas donde lo permita la ley, INCLUYENDO CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR. EN LA MEDIDA CUALQUIER GARANTÍA IMPLÍCITA ES APLICABLE, CUALESQUIERA GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO AQUELLA DE MERCANTIBILIDAD O DE APTITUD PARA UN PROPOSITO EN PARTICULAR, SE LIMITAN EN DURACIÓN HASTA LA DURACIÓN DE ESTA GARANTÍA IMPLÍCITA o hasta el periodo mínimo permitido por la ley, la que sea más corta. Algunos estados no permiten limitaciones en cuanto a la duración de una garantía implícita, por eso la limitación arriba citada pueda no ser aplicable a usted.

6. Para solicitud de información o reclamación de Garantía, por favor, visite nuestro sitio Web www.sauder.com. Usted también puede contactar a Sauder llamando al 1.800.445.1527. Sauder puede solicitar que las reclamaciones sean presentadas por escrito a: Sauder Woodworking Co., 502 Middle Street, Archbold, OH 43502 USA. Por favor incluya su recibo de venta u otra prueba de compra y una descripción detallada del defecto del producto.

CONTACT US FIRST BEFORE MAKING ANY RETURNS TO THE RETAILER.

Dear Valued Customer:

Thanks so much for choosing Sauder® furniture. I hope the purchase and assembly process was a positive experience and you feel good about the furniture you just built.

My grandfather, Erie Sauder, founded the company in 1934 and later invented and patented the first commercially successful ready-to-assemble tables. We strive to hold true to his core values of innovation, integrity, servanthood and stewardship.

Sauder products are made with environmentally responsible materials and world-class manufacturing processes. Our 2,000+ dedicated employees in Archbold, Ohio, along with our global manufacturing partners, are committed to providing you furniture with great value, style and quality.

From our family to you. Enjoy!



Kevin J. Sauder
President/CEO



Register your new product online

For immediate service, our website is available 24 hours per day, 7 days per week, to order replacement parts, access assembly tips, register your product and view Sauder products.
www.sauder.com/service

So, how did it go?

Set a world record for speed?
Feeling good about yourself?
Nice. Get social with it on any of these quality share sites.



If you need assistance or want to learn more, please contact our award-winning, Ohio-based customer service team at **1-800-445-1527** Monday-Friday - 9 a.m. to 5:30 p.m. EST (except holidays) or at sauder.com/service.



And don't forget to rate and review your piece at Sauder.com in the product detail page.



General Conformity Certificate

1. This certificate applies to the Sauder Global Sourcing Product identified by this Instruction Book.
2. This certificate applies to compliance of this product with the CPSC Ban on Lead-Containing Paint (16 CFR 1303).
3. This product is manufactured for:
Sauder Woodworking Company
502 Middle St.
Archbold, OH 43502
419-446-2711
4. Date of Manufacture: _____